iFold

KALIBRACJA PILOTA

1. Włączyć panel kontrolny oraz nowy pilot na przycisku zasilania.

2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk „  " do momentu aż na ekranie wyświetli się panel kalibracyjny.



3. Szybko nacisnąć przycisk klaksonu ()

4. Wcisnąć i przytrzymać dolną strzałkę () na pilocie do momentu aż przycisk zasilania zaświeci się na czerwono.
Następnie puścić i poczekać aż panel kalibracyjny zgaśnie.

5. Wyłączyć panel główny wózka i włączyć ponownie. Pilot został skalibrowany.